

リモコン上部右側にある四角い「**テレビ電源**」ボタンを押したまま、設定したいメーカーの数字を順に**1桁ずつ**押してください。

※「0」を入力する場合は「10」ボタンを押します。

※「11」「12」ボタンは使用しません（例：「11」を設定する場合は「1」→「1」の順に押します）。

Panasonic (TZ-BT9000BW、TZ-LT1500BW)

テレビメーカー	
パナソニック	11, 12, 13, 14, 15
ビクター	21
東芝	25, 26
日立	31, 32, 33, 34
SONY	35, 36
パイオニア	41
シャープ	45, 46, 47, 48
三菱	51, 52, 53, 54
富士通ゼネラル	55, 56
三洋	61, 62, 63, 64
NEC	65, 66
AIWA	71
FUNAI	72, 82
LG	73
オリオン	74, 75, 76
ハイセンス	77, 78, 79
EPSON	81

テクニカラー (BD-V570)

テレビメーカー	
SONY	011, 012, 013
パナソニック	021, 022, 023
シャープ	031, 032, 033
東芝	041
三菱	051, 052, 053
LG	061
サムスン	071, 072
ハイセンス	081
日立	091, 092, 093
フナイ	101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
ビクター	111, 112, 113
パイオニア	121
三洋	131, 132
アイワ	141, 142, 143, 144
NEC	151, 152, 153, 154, 155
富士通ゼネラル	161, 162
フィリップス	171, 172
ユニデン	181
オリオン	191

